

九、设备选型

编号:P02		尺寸:700*1000*2200	图号:		序号:1
名称:低压补偿柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
1.1	刀熔开关	NHH15-630/3W	把	1	苏州南光
1.2	熔断器	NRT16-3 400A~630A	只	3	苏州南光
1.3	多功能表 补偿	AEM96-CFK/ZWL	只	1	安科瑞
1.4	电流互感器	BH-0.66-30II 600/5A	只	3	杭州达特利
1.5	避雷器	HY1.5W-0.28/1.3	只	3	.
1.6	熔断器 补 偿	NRT16-00 20A~160A*3	只	11	苏州南光
1.7	控制器	TKW-18SC-12J-M	只	1	指月
1.8	接触器	CJ19-63/21 220V 30KVAR	只	9	指月
1.9	接触器	CJ19-32/11 220V 15KVAR	只	2	指月
1.10	电容器	BSMJ0.48-30-3 30KVAR	只	9	指月
1.11	电容器	BSMJ0.48-15-3 15KVAR	只	2	指月
1.12	电抗器	CKSG-2.1/0.48-7% 30KVAR	只	9	指月
1.13	电抗器	CKSG-1.05/0.48-7% 15KVAR	只	2	指月
1.14	信号灯	AD11	只	11	江阴长江
1.15	熔断器	RT18-32/	只	5	苏州南光
1.16	风机	ELS125H22060HBP-A2L-0	套	2	埃洛斯
1.17	导线	300kvar	套	1	.
1.18	分支母线	TMY-6*40	kg	10.68	苏州丰德源
1.19	主母线	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	84.105	苏州丰德源
编号:P03		尺寸:700*1000*2200	图号:		序号:2
名称:低压补偿柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
2.1	刀熔开关	NHH15-630/3W	把	1	苏州南光
2.2	熔断器	NRT16-3 400A~630A	只	3	苏州南光
2.3	多功能表 补偿	AEM96-CFK/ZWL	只	1	安科瑞
2.4	电流互感器	BH-0.66-30II 600/5A	只	3	杭州达特利
2.5	避雷器	HY1.5W-0.28/1.3	只	3	.
2.6	控制器	TKW-18SC-12J-F	只	1	指月
2.7	熔断器 补 偿	NRT16-00 20A~160A*3	只	6	苏州南光
2.8	接触器	CJ19-95/21 220V 50KVAR	只	6	指月

2.9	电容器	BSMJ0.48-50-3 50KVAR	只	6	指月
2.10	电抗器	CKSG-3.5/0.48-7% 50KVAR	只	6	指月
2.11	信号灯	AD11	只	6	江阴长江
2.12	熔断器	RT18-32/	只	5	苏州南光
2.13	风机	ELS125H22060HBP-A2L-0	套	2	埃洛斯
2.14	导线	300kvar	套	1	.
2.15	分支母线	TMY-6*40	kg	10.68	苏州丰德源
2.16	主母线	TMY-4*(3*10*100)+(10*150)	kg	84.105	苏州丰德源
编号:P04		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:3
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
3.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 160A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
3.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 300A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
3.3	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	3	杭州之江
3.4	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	5	安科瑞
3.5	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	6	杭州达特利
3.6	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	9	杭州达特利
3.7	信号灯	AD11	只	10	江阴长江
3.8	熔断器	RT18-32/	只	20	苏州南光
3.9	抽屉	160A	只	1	.
3.10	抽屉	400A	只	4	.
3.11	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
3.12	断路器排 160A	TMY-4*20	kg	1.7088	苏州丰德源
3.13	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	9.612	苏州丰德源
3.14	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
3.15	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*150)	kg	72.09	苏州丰德源
编号:P05		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:4
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
4.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 160A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
4.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 200A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
4.3	塑壳断路器	HSM6-250M/3348 250A Z	只	1	杭州之江

	出线 固	板前接线排			
4.4	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 300A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
4.5	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
4.6	塑壳断路器 出线 固	HSM6-800M/3348 500A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
4.7	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	6	安科瑞
4.8	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	12	杭州达特利
4.9	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	3	杭州达特利
4.10	电流互感器	BH-0.66-30II 500/5A	只	3	杭州达特利
4.11	信号灯	AD11	只	12	江阴长江
4.12	熔断器	RT18-32/	只	24	苏州南光
4.13	抽屉	160A~250A	只	3	.
4.14	抽屉	400A	只	2	.
4.15	抽屉	630A	只	1	.
4.16	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
4.17	断路器排 160A	TMY-4*20	kg	1.7088	苏州丰德源
4.18	断路器排 250A	TMY-4*20	kg	3.4176	苏州丰德源
4.19	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	6.408	苏州丰德源
4.20	断路器排 630A	TMY-10*30	kg	8.01	苏州丰德源
4.21	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
4.22	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	72.09	苏州丰德源
编号:P06		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:5
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
5.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 160A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
5.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	4	杭州之江
5.3	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	5	安科瑞
5.4	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	3	杭州达特利
5.5	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	12	杭州达特利
5.6	信号灯	AD11	只	10	江阴长江
5.7	熔断器	RT18-32/	只	20	苏州南光

5.8	抽屉	160A	只	1	.
5.9	抽屉	400A	只	4	.
5.10	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
5.11	断路器排 160A	TMY-4*20	kg	1.7088	苏州丰德源
5.12	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	9.612	苏州丰德源
5.13	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
5.14	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	72.09	苏州丰德源
编号:P07		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:6
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
6.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 160A Z 板前接线排	只	3	杭州之江
6.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	2	杭州之江
6.3	塑壳断路器 出线 固	HSM6-800M/3348 500A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
6.4	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	6	安科瑞
6.5	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	9	杭州达特利
6.6	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	6	杭州达特利
6.7	电流互感器	BH-0.66-30II 500/5A	只	3	杭州达特利
6.8	信号灯	AD11	只	12	江阴长江
6.9	熔断器	RT18-32/ 160A~250A	只	24	苏州南光
6.10	抽屉	160A~250A	只	3	.
6.11	抽屉	400A	只	2	.
6.12	抽屉	630A	只	1	.
6.13	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
6.14	断路器排 160A	TMY-4*20	kg	5.1264	苏州丰德源
6.15	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	6.408	苏州丰德源
6.16	断路器排 630A	TMY-10*30	kg	8.01	苏州丰德源
6.17	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
6.18	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	72.09	苏州丰德源
编号:P08		尺寸:800*1000*2200	图号:		序号:7
名称:低压联络柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家

7.1	框架断路器 联络 抽	HSW6-4000/4P-4000A D M66	只	1	杭州之江
7.2	多功能表 联络	AEM96-CFK/ZWL	只	1	安科瑞
7.3	电流互感器	BH-0.66-100*80II 4000/5A (3 拼 10*100 铜排)	只	3	杭州达特利
7.4	信号灯	AD11	只	2	江阴长江
7.5	按钮	LA38	只	2	江阴长江
7.6	中间继电器	JZC1-44	只	1	.
7.7	熔断器	RT18-32/	只	5	苏州南光
7.8	分支母线	TMY-3*10*100	kg	307.05	苏州丰德源
7.9	主母线	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	96.12	苏州丰德源
编号:P09		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:8
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
8.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 160A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
8.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	2	杭州之江
8.3	塑壳断路器 出线 固	HSM6-800M/3348 500A Z 板前接线排	只	2	杭州之江
8.4	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	5	安科瑞
8.5	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	3	杭州达特利
8.6	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	6	杭州达特利
8.7	电流互感器	BH-0.66-30II 500/5A	只	6	杭州达特利
8.8	信号灯	AD11	只	10	江阴长江
8.9	熔断器	RT18-32/	只	20	苏州南光
8.10	抽屉	160A~250A	只	1	.
8.11	抽屉	400A	只	2	.
8.12	抽屉	630A	只	2	.
8.13	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
8.14	断路器排 160A	TMY-4*20	kg	5.1264	苏州丰德源
8.15	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	6.408	苏州丰德源
8.16	断路器排 630A	TMY-10*30	kg	8.01	苏州丰德源
8.17	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
8.18	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	72.09	苏州丰德源

编号:P10		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:9
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
9.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 160A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
9.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	4	杭州之江
9.3	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	5	安科瑞
9.4	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	3	杭州达特利
9.5	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	12	杭州达特利
9.6	信号灯	AD11	只	10	江阴长江
9.7	熔断器	RT18-32/	只	20	苏州南光
9.8	抽屉	160A	只	1	.
9.9	抽屉	400A	只	4	.
9.10	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
9.11	断路器排 160A	TMY-4*20	kg	1.7088	苏州丰德源
9.12	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	12.816	苏州丰德源
9.13	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
9.14	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	72.09	苏州丰德源
编号:P11		尺寸:600*1000*2200	图号:		序号:10
名称:低压出线柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
10.1	塑壳断路器 出线 固	HSM6-250M/3348 250A Z 板前接线排	只	1	杭州之江
10.2	塑壳断路器 出线 固	HSM6-400M/3348 400A Z 板前接线排	只	4	杭州之江
10.3	多功能表 出线	AEM96-CFK/ZWL	只	5	安科瑞
10.4	电流互感器	BH-0.66-30I 100~300/5A	只	3	杭州达特利
10.5	电流互感器	BH-0.66-30II 400/5A	只	12	杭州达特利
10.6	信号灯	AD11	只	10	江阴长江
10.7	熔断器	RT18-32/	只	20	苏州南光
10.8	抽屉	160A~250A	只	1	.
10.9	抽屉	400A	只	4	.
10.1 0	垂直排	TMY-6*100	kg	38.448	苏州丰德源
10.1 1	断路器排 250A	TMY-4*20	kg	1.7088	苏州丰德源

10.1 2	断路器排 400A	TMY-4*30	kg	12.816	苏州丰德源
10.1 3	出线柜零排	TMY-6*50	kg	6.675	苏州丰德源
10.1 4	母排、零排、 地排	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	72.09	苏州丰德源
编号:P12		尺寸:700*1000*2200	图号:		序号:11
名称:低压补偿柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
11.1	刀熔开关	NHH15-630/3W	把	1	苏州南光
11.2	熔断器	NRT16-3 400A~630A	只	3	苏州南光
11.3	多功能表 补偿	AEM96-CFK/ZWL	只	1	安科瑞
11.4	电流互感器	BH-0.66-30II 600/5A	只	3	杭州达特利
11.5	避雷器	HY1.5W-0.28/1.3	只	3	.
11.6	控制器	TKW-18SC-12J-F	只	1	指月
11.7	熔断器 补 偿	NRT16-00 20A~160A*3	只	6	苏州南光
11.8	接触器	CJ19-95/21 220V 50KVAR	只	6	指月
11.9	电容器	BSMJ0.48-50-3 50KVAR	只	6	指月
11.1 0	电抗器	CKSG-3.5/0.48-7% 50KVAR	只	6	指月
11.1 1	信号灯	AD11	只	6	江阴长江
11.1 2	熔断器	RT18-32/	只	5	苏州南光
11.1 3	风机	ELS125H22060HBP-A2L-0	套	2	埃洛斯
11.1 4	导线	300kvar	套	1	.
11.1 5	分支母线	TMY-6*40	kg	10.68	苏州丰德源
11.1 6	主母线	TMY-4*(3*10*100)+(10*1 50)	kg	84.105	苏州丰德源
编号:P13		尺寸:700*1000*2200	图号:		序号:12
名称:低压补偿柜		型号:GCK	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
12.1	刀熔开关	NHH15-630/3W	把	1	苏州南光
12.2	熔断器	NRT16-3 400A~630A	只	3	苏州南光
12.3	多功能表 补偿	AEM96-CFK/ZWL	只	1	安科瑞
12.4	电流互感器	BH-0.66-30II 600/5A	只	3	杭州达特利

12.5	避雷器	HY1.5W-0.28/1.3	只	3	.
12.6	熔断器 补偿	NRT16-00 20A~160A*3	只	11	苏州南光
12.7	控制器	TKW-18SC-12J-M	只	1	指月
12.8	接触器	CJ19-63/21 220V 30KVAR	只	9	指月
12.9	接触器	CJ19-32/11 220V 15KVAR	只	2	指月
12.10	电容器	BSMJ0.48-30-3 30KVAR	只	9	指月
12.11	电容器	BSMJ0.48-15-3 15KVAR	只	2	指月
12.12	电抗器	CKSG-2.1/0.48-7% 30KVAR	只	9	指月
12.13	电抗器	CKSG-1.05/0.48-7% 15KVAR	只	2	指月
12.14	信号灯	AD11	只	11	江阴长江
12.15	熔断器	RT18-32/	只	5	苏州南光
12.16	风机	ELS125H22060HBP-A2L-0	套	2	埃洛斯
12.17	导线	300kvar	套	1	.
12.18	分支母线	TMY-6*40	kg	10.68	苏州丰德源
12.19	主母线	TMY-4*(3*10*100)+(10*150)	kg	84.105	苏州丰德源
编号:L4		尺寸:600*600*200 IP4X	图号:		序号:13
名称:配电箱		型号:RM7	台数:1		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
13.1	塑壳断路器 配 固	HSM6-400M/4300A 315A 板前接线排	只	2	杭州之江
13.2	信号灯	AD11	只	2	江阴长江
13.3	铜排	TMY-	kg	3.5	苏州丰德源
13.4	导线	DX-10	套	1	.
编号:1		尺寸:600*600*2000 IP54	图号:		序号:14
名称:配电箱		型号:XGL	台数:2		备注:
序号	元器件名称	元器件规格	单位	数量	厂家
14.1	塑壳断路器 配 固	HSM6-400M/4300A 400A 板前接线排	只	1	杭州之江
14.2	微型断路器 配	HSM9-63 C32 4P	只	31	杭州之江
14.3	信号灯	AD11	只	2	江阴长江

14.4	导线	DX-62	套	1	.
14.5	进线铜排	TMY-4*30	kg	1.9224	苏州丰德源
14.6	横向铜排	TMY-4*30	kg	4.806	苏州丰德源